

数字式接地电阻测试仪软件使用帮助

方法一：点击 **Setup** 图标  **setup**
Visual Basic 安...
Microsoft Corpor... 进行安装，若不能正常安装，请按方法二使用。

方法二：该软件是免安装软件。两个步骤就能运行。

1、 打开 **Support** 文件夹。

2、 在 **Support** 文件夹里找到图标



数字接地电阻测试仪 ，

双击该图标软件即可运行。